

Ion 100 R a Flare R City

Bontrager Ion 100 R je přední denní světlo, které poskytuje 100 lumenů širokého a vyváženého paprsku viditelného ve městě ve dne i v noci.


Bontrager Flare R City je zadní denní světlo, které poskytuje 35 lumenů širokého a vyváženého paprsku viditelného ve městě ve dne i v noci.

Obě světla jsou v nejjasnějším režimu viditelná na vzdálenost 900 metrů, přičemž široký záběr světla je ideální pro jízdu ve městě a v městském prostředí. Pro maximální viditelnost a bezpečnost jízdy je rozhodující správné nastavení a volba režimu.

Světla instalujte tak, aby tlačítko napájení směřovalo nahoru a čočka v jedné rovině se zemí. V této poloze jsou viditelnost pro automobily i osvětlení okolí nejlepší. Režimy blikání pro denní svícení jsou nejjasnější, a proto by se měly používat jen ve dne. Noční režimy svícení a blikání jsou určeny k použití za tmy. Tato světla jsou rovněž vybavena čidlem okolního světla, které umí automaticky vybrat nejvhodnější režim blikání pro dané prostředí.

Úchyt Blendr na přilbu Bontrager Lithos (č. dílu 516635)

- Úchyt Blendr je kompatibilní s přilbou Bontrager Lithos.




Úchyt na sedlovou vzperu Bontrager (č. dílu 418932)

- Nastavitelný plastový úchyt je určen k instalaci nízkou nad zemí.

Objímka sedlovky Bontrager (č. dílu 418932)

- Pevná objímka s adaptéry na sedlovky vel. 22,2 – 31,8 mm.

Úchyt na podsedlovou brašničku Bontrager (č. dílu W528503 – plast, č. dílu 424905 – ocel)




Demontáž

Demontáž světla Ion 100 R

Zatlačte na výčnělek a vysuňte světlo směrem od páčky.


Případně sejměte celou objímku rychloupínacího úchytu i se světlem.



Demontáž světla Flare R City

Zatlačte na výčnělek a vysuňte světlo směrem od páčky.

Případně sejměte celou objímku rychloupínacího úchytu i se světlem.



Informace o této příručce

Tento návod se vztahuje na světla Bontrager Ion 100 R (přední světlo) a Flare R City (zadní světlo).

Přečtěte si celý návod, zejména bezpečnostní informace. Aktualizace budou uveřejněny na trekbikes.com.

DŮLEŽITÉ: Ověřte si místní nařízení ohledně požadovaného osvětlení. Blikání a maximální jas světél mohou být v některých oblastech zakázány. Ion 100 R a Flare R City neodpovídají německým silničním nařízením StVZO.


Další informace

Pokud potřebujete další informace, které tato příručka neobsahuje, obraťte se na prodejce Bontrager nebo navštivte stránku trekbikes.com.

Světlo s úchytem lze připevnit k podsedlovým brašničkám, batohům, opaskům a kapsám.

Úchyt na řídítka se systémem Bontrager Blendr pro příslušenství Ion (č. dílu W510438)

- Systém uchycení pro představce Bontrager Blendr je určen pro široké spektrum příslušenství. Podrobné informace vám poskytne prodejce Bontrager.



VAROVÁNÍ:

Přední světlo je velmi jasné. Nedívejte se upřeně do svítícího předního světla. Mohlo by vám poškodit zrak.

VAROVÁNÍ:

Přední světlo může být horké a popálit či poškodit materiály, s nimiž přijde do styku. Neaktivujte (nezapínejte) světlo v uzavřeném prostoru.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte, je-li baterie poškozená. Nepropichujte, nedrťte, nedeformujte ani nerozebírejte lithium-iontovou baterii. Také ji nezapínejte nad dovolenou teplotu. Případné poškození baterie může zapříčinit požár, výbuch nebo kontakt s částicemi lithia nebo jeho prachem.

Obsluha

Světlo zapnete stisknutím tlačítka napájení.

Zapne se v posledním zvoleném režimu.

Vypnete ho stisknutím a přidržení tlačítka napájení.

Automatický jas

Světla automaticky nastaví jas pro maximální viditelnost a úsporu baterie.

Světla Ion 100 R a Flare R City svítí jasněji, když je okolní světlo intenzivní (ve dne), a ztlumí se, když je v okolí méně jasno (v noci).

POZNÁMKA: Je-li zapnutá funkce automatického jasu, režimy světla Ion 100 R jsou: 100, 50, 5 a automatické blikání. Režimy světla Flare R City jsou: automatické blikání nebo automatické svícení.

Automatický jas zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 sekund. Hlavní kontrolka LED jednou blikne.



Trek Ion 100 R a Flare R City

trekbikes.com

Č. dílu 5308681

Seznam dílů Ion 100 R

Přední světlo s uzavřenou lithium-iontovou baterií (dobíjení přes USB)



Rychloupínací držák na přední světlo (č. dílu W527649)



Kompatibilní se všemi kulatými řídítky vel. 22,2 až 35 mm.

Napájecí kabel (č. dílu W327765)


Kabel micro USB lze připojit k počítači nebo do síťového adaptéru (adaptér se kupuje zvlášť).



Používejte kvalitní nabíječku USB s osvědčením CE nebo UL s jmenovitým proudem minimálně 500 mA.

Flare R City

Zadní světlo s uzavřenou lithium-iontovou baterií (dobíjení přes USB)



Montáž

Před prvním použitím baterii nabijte.


Montáž světla Ion 100 R

- Rychloupínák nasadíte na řídítka háčkem dopředu.




Přední část kola

- Natáhněte pásek pod řídítka a připevněte ho k háčku.




POZNÁMKA: Druhým háčkem zajistíte přečnávající pásek.

- Nasadíte světlo Ion 100 R na držák, měli byste uslyšet zaklapnutí. Tlačítko napájení musí směřovat nahoru a čočka světla rovnoběžně se silnicí.



Montáž světla Flare R City

- Připevněte rychloupínací úchyt na sedlovku tak, aby páčka byla na pravé straně kola. Správně namontované světlo bude vodorovně se zemí a ikonka sedla bude směřovat tam, kam sedlo na kole.



- Obtáhněte pásek kolem sedlovky a zahákněte ho.
- Nasuňte světlo do úchytu.

