

Trek Ion 100 R og Flare R City

trekbikes.com

PN 5308681

Deleliste Ion 100 R

Framlykt med forseglet Lithium-ion-batteri (USB oppladbar)



Hurtigkoblingsbrakett for framlykt (PN W527649)



Passer til alle runde styrer, fra 22,2 mm til 35 mm.

Ladekabel (PN W327765)

Mikro-USB-kabel kan være plugget i en computer eller veggadapter (adapter ikke inkludert).



Brukes med en god CE- eller UL-godkjent USB-lader som yter 500 mAh eller mer.

Flare R City

Baklykt med forseglet Lithium-ion-batteri (USB oppladbar)



Montering


Lad batteriet før du tar den i bruk

Installere 100 R

1. Plasser hurtigkoblingen på styret med kroken pekende fremover.




2. Strekk stroppen under styret og fest den i kroken.




MERK: Fest resten av stroppen i den andre kroken.

3. Skyv ION 100 R inn på braketten til det klikker. Av- og på-knappen skal peke oppover og linsen på lykten skal være vinkelrett på veien.



Hurtigkoblingsbrakett for baklykt (PN W533846)




Festes enkelt til setepinnen på enhver Trek by-, landeveis- eller terrengsykkel. Har en innebygget 16 graders offset for å plassere linsen vinkelrett på underlaget med en normal setepinnevinkel.

Tilbehør

Ion 100 R- og Flare R City-lykter er kompatible med disse valgfrie monteringsystemene. Vennligst besøk Bontrager-forhandleren din for flere detaljer.


Bontrager hjelmfeste (PN 428462)

- Stropp som enkelt fester en Bontrager Ion eller Flare lykt til de fleste hjelmer.




Installere Flare R City

1. Installer hurtigkoblingsbraketten på setepinnen med spaken mot drivsiden av sykkelen. Når den er riktig installert, vil linsen være vinkelrett på bakken og seteikonet vil peke i samme retning som setet på sykkelen.



2. Strekk stroppen rundt setepinnen og fest den i kroken.
3. Skyv lykten inn på braketten.



Ion 100 R og Flare R City

Bontrager Ion 100 R er en framlykt som er synlig i dagslys og som gir 100 lumens med en bred, balansert lyskjegle for å bli sett i byen, dag og kveld.


Bontrager Flare R City er en baklykt som er synlig i dagslys og som gir 35 lumens med en bred, balansert lyskjegle for å bli sett i byen, dag og kveld.

Hver lykt kan være synlig fra 900 meter i sin sterkeste modus, med en bred lyskjegle som er ideell for sykling i by og urbane miljøer. Riktig oppsett og valg av modus er avgjørende for å maksimere sikten og sikkerheten under sykling.

Installer lyktene med strømknappen vendt opp og linsen vinkelrett på underlaget. Denne posisjonen vil maksimalisere synligheten for biler og for å lyse opp omgivelsene dine. Blinklysmodus for dagslys er kraftigst, så de bør kun brukes på dagtid. Natt-fastlys og natt-blinklys er designet for bruk i mørket. Disse lyktene har også en sensor som måler lyset rundt deg og automatisk kan velge den beste blinkmodusen for omgivelsene dine.

Bontrager Lithos helmet Blendr accessory mount (PN 516635)

- Blendr-feste som integreres i Bontrager Lithos-hjelm




Bontrager setestag-brakett (PN418932)

- Justerbart feste i plast passer lavt på rammen.

Bontrager setepinne-klemme (PN 418932)

- Fast klemme med adaptere for setepinner fra 22,2-31,8 mm.

Bontrager seteveske-klips (PN W528503-plast, PN 424905-stål)



Fjerning

Fjerne Ion 100 R

Press ned på låsepinnen og skyv lykten vekk fra hendelen.


Alternativt kan du fjerne hele hurtigkoblingsbraketten med lyktene montert.



Fjerne Flare R City

Press ned på låsepinnen og skyv lykten vekk fra hendelen.

Alternativt kan du fjerne hele hurtigkoblingsbraketten med lyktene montert.



Om denne servicehåndboken

Denne håndboken er for Bontrager-lyktene Ion 100 R (framlykt) og Flare R City (baklykt).

Vennligst les hele håndboken, spesielt informasjonen om sikkerhet. Sjekk trekbikes.com for oppdateringer

VIKTIG: Sett deg inn i lysreglene der du bor. Blinkende lykter og full lysstyrke er kanskje ikke lovlig overalt. Ion 100 R og Flare R City er ikke godkjent etter de tyske trafikreglene StVZO.


Mer informasjon

Hvis du behøver hjelp som ikke tilbys i denne håndboken, kan du snakke med din Bontrager-forhandler eller gå inn på trekbikes.com

Klips-type lyktfeste for setevesker, ryggsekker, belter og lommer.

Bontrager Blendr-tilbehør Ion Bar Mount (PN W510438)

- Festesystem for Bontrager Blendr-stem passer et variert utvalg av tilbehør. Besøk Bontrager-forhandleren for flere detaljer.



⚠ ADVARSEL:

Framlykten er veldig sterk. Ikke stirr på en framlykt som er slått på. Å stirre på lyset kan skade øynene.



⚠ ADVARSEL:

Framlykten kan være varm og kan forårsake brannskader eller skade materiale det kommer i kontakt med. Ikke aktiverer (slå på) lykten i et innelukket område.



⚠ ADVARSEL:


Ikke bruk batteriet hvis det er skadet. Du må heller ikke punktere, knuse, deformere, demontere eller varme et litium-ion-batteri over tillatt temperatur. Påført skade på batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller at man kommer i kontakt med flekker av litium eller litiumstøv.

Bruk

For å slå på lykten, trykker du på på/av-knappen.

Lykten er i den modusen som sist ble brukt.

For å slå av, holder du på/av-knappen inne til lyset slås av.



Auto-lysstyrke

Lyktene justerer automatisk lysstyrken for maksimal synlighet og batterisparing.

Ion 100 R og Flare R City blir sterkere når lyset i omgivelsene øker (dag), og svakere når lyset i omgivelsene avtar (kveld).

MERK: Når automatisk lysstyrke er slått på, er Ion 100 R modusene 100, 50, 5 og automatisk blink. Modusene til Flare R City er automatisk blink eller automatisk stabil.

For å deaktivere eller aktivere automatisk lysstyrke, trykk og hold inne på/av-knappen i 8 sekunder. Hoved-LED vil blinke en gang.

Batteristatus-funksjon

Status-LED-lyset i på/av-knappen viser hvor mye batteri du har igjen.

Status-LERD farger	Lading gjenstår
Kontinuerlig rød	5 til 25 %
Blinkende rød	Under 5 %

Lavt batteri-funksjon

Lykten skifter automatisk til blinkmodus for lavt batteri når batteriet går under 5 % effekt. Dette forlenger lyset med en ekstra time.



ADVARSEL

Sykler uten skikkelige lys og reflekser kan være vanskelige å se for andre, og kan gi deg problemer med å se. Hvis du ser dårlig eller andre ikke ser deg, kan det oppstå ulykker. Kontroller at lyktene dine fungerer som de skal, og at batteriene er ladet opp.

VIKTIG: Sett deg inn i lysreglene der du bor. Blinkende lykter og full lysstyrke er kanskje ikke lovlig overalt. Ion 100 R og Flare R City er ikke godkjent etter de tyske trafikkreglene StVZO.

Reiser med lykt(er)

Når du reiser med fly, sjekk med flyselskapet hvordan litium-ion-batterier med denne kapasiteten må behandles. Disse lyktene må ofte pakkes i håndbagasjen.

God behandling av batteriet

Oppbevar lykten i romtemperatur på et tørt sted. Unngå fuktighet, ekstrem varme og ekstrem kulde.

Oppbevar lykten med fulladet batteri. Unngå fullstendig utlading. Batteriets holdbarhet vil minske dersom lykten oppbevares fullstendig utladet.

Over tid vil batteriets levetid minske. Batteriet lar seg lade helt opp cirka 500 ganger, avhengig av hvordan det behandles. Etter denne tiden kan batteriet fortsatt lades, men det lever ikke like lenge. Vennligst resirkulere når lystiden ikke lenger er tilfredsstillende. Ikke åpne lykthuset eller brenn det.

For å bytte modus

- 1. Trykk på av/på-knappen. Hvert trykk bytter til neste modus (se tabell under).

Ion 100 R Moduser*	Lysstyrke i Lumens (topp)	Levetid (timer)	Auto-lysstyrke
Høy	100	1,5	Nei
Medium	50	3	Nei
Lavt	5	16	Nei
Auto-blink			
Dag	100	8	Ja
Kveld	100	7	Ja

Flare R City Moduser*	Lumen ut (topp)	Levetid (timer)	Auto-lysstyrke
Auto-blink			
Dag	35	8	Ja
Kveld	35	16	Ja
Auto-fastlys			
Dag	20	3	Ja
Kveld	2	20	Ja

*Med auto-lysstyrke slått på



FORSIKTIG:


Lykten kan bli varm å ta på.

Spesifikasjoner

- Batterilading og brukstemperatur: 0°C to 40°C
- Ion 100 R: 3,7 Vdc, 250 mAh, 0,9 Wh
- Flare R City: 3,7 Vdc, 250 mAh, 0,9 Wh
- Vannbeskyttelse: IP46
- Vekt: 27 gram (1.0) lykt og feste

Resirkulering

Vennligst resirkuler batteriet. I USA kan du finne ut dette på call2recycle: <http://www.call2recycle.org> Dette symbolet på produktet(ene) og/eller medfølgende dokumenter betyr at de brukte elektriske og elektroniske produktene ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vennligst oppsøk nærmeste gjenbruksstasjon eller tilsvarende for å kaste eller resirkulere produktet(ene) på behørig vis. Alternativt kan du, i noen land, levere produktet inn der du kjøpte det hvis du kjøper et tilsvarende produkt. Når du kvitter deg med produktet på behørig vis, blir verdifulle ressurser spart og eventuelle negative konsekvenser for helse og miljø forhindret. Vennligst ta kontakt med din lokale renovasjonsmyndighet for å finne ditt nærmeste gjenvinningspunkt. Det kan være straffbart ifølge din nasjonale lovgivning å kaste avfall på utilbørlig vis.



Lading av batteriet

Både Ion 100 R og Flare R City kommer fulladet i emballasjen, men vi anbefaler at du lader dem før første gangs bruk. Fullstendig opplading tar om lag 1,5 timer når batteriet er tomt.

- 1. Åpne dekselet til USB-porten.
- 2. Plugg mikro-USB-kabelen inn i USB-porten på lykten.
- 3. Plugg kabelen inn i en datamaskin eller en veggadapter.
- 4. Når ladingen er ferdig, trekker du Mikro-ladekabelen ut og lukker USB-porten.

VIKTIG: Pass på at USB-dekselet er på plass før du sykler i regn eller våte forhold. Hvis USB-dekselet ikke er lukket, kan lykten ta skade.



Trek kontaktinformasjon

Nord-Amerika
Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australia
Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

South Korea
5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
ZIP Code: 06177

Japan
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken
Japan 662-0036



Statusindikator under lading

Under lading vil status-LED vise batteriladingen.

Status-LED	Batteristatus
Blinkende rødt	Lading: Blinkfrekvensen går ned når ladingen nærmer seg fullført
Av	Ferdigladet

Optimal lading foregår ved romtemperatur på et tørt sted. Bruk en god CE- eller CL-godkjent USB-lader som yter 500 mA eller mer. Unngå at det er vått, kaldt eller svært varmt.

EU-forskrifter samsvar

Trek Bicycle Corporation erklærer herved at de trådløse apparatene omtalt som Ion Elite R og Ion Flare R City samsvarer med følgende europeiske direktiver:

- EMC Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU

Hele teksten med EU-erklæringer om samsvar får du fra forhandleren din, eller på følgende nettside: <http://www.trebikes.com/support>

Ion Elite R og Flare R City samsvarer ikke med Tysklands StVZO-regler!

UK overholdelse

Trek Bicycle Corporation erklærer herved at lyktenhetene identifisert som 'Ion Elite R' og 'Flare R City' er i samsvar med følgende UK-lovgivning:

- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Full tekst fra UK-erklæringen om samsvar får du fra forhandleren din, eller på følgende nettside: www.trebikes.com/coc-doc.

South Korea Compliance

Ion 100 R- (P/N 5298293)
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation
기기의 명칭: Ion 100 R
모델명: 5298293
제조사/제조국가:
TREK Bicycle Corporation / 대만
인증자 식별부호: MSIP-REM-T3B-

Flare R City - (P/N 5298292)
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation
기기의 명칭: Flare R City
모델명: 5298292
제조사/제조국가: TREK Bicycle Corporation / 대만
인증자 식별부호: MSIP-REM-T3B-FlareRcity

자전거 전조등 외 사용 금지