

Trek Ion 100 R en Flare R City

trekbikes.com

PN 5308681

Lijst met onderdelen Ion 100 R

Koplamp met afgesloten lithium-ion accu (USB-oplaadbaar)



Quick-connect lamphouder voor koplamp (PN W527649)



Past op alle sturen met een diameter tussen 22,2 mm en 35 mm.

Laadkabel (PN W327765)


Micro-USB-kabel kan in een computer of lichtnetadapter worden gestoken (adapter niet meegeleverd).



Gebruik een goede CE- of UL-goedgekeurde USB-lader met een capaciteit van 500 mA of hoger.

Flare R City

Achterlicht met afgesloten lithium-ion accu (USB-oplaadbaar)




Montage

Laad de accu op voor het eerste gebruik.


De Ion 100 R installeren

- Plaats de Quick Connect op het stuur met de haak aan de voorkant.




Voorzijde van de fiets

- Rek de klemband uit onder het stuur en sluit hem aan op de haak.



OPMERKING: Gebruik de tweede haak als de klemband te lang is.

- Schuif de ION 100 R op de houder tot hij vastklikt. De aan-uitknop moet aan de bovenkant zitten en de lens van de lamp moet haaks staan op het wegdek.



Quick connect-houder voor achterlicht (PN W533846)




Past eenvoudig op de zadelpen van elke stadsfiets, racefiets of mountainbike van Trek. Met een ingebouwde 16 graden offset om de lens haaks op de grond te plaatsen bij een normale zadelpenhoek.

Accessoires

De Ion 100 R en Flare R City lichten zijn geschikt voor deze optionele bevestigingssystemen. Ga naar uw Bontrager-dealer om de mogelijkheden te bekijken.


Bontrager helmbevestiging (PN 428462)

- Een helmbevestiging waarmee de Bontrager Ion- of Flare-verlichting eenvoudig op de meeste fietshelmen kan worden bevestigd.




De Flare R City installeren

- Monteer de Quick Connect-houder aan de zadelpen met de hendel aan aandrijfszijde van de fiets. Bij een correct gemonteerde lamp staat de lens evenwijdig aan de grond en wijst het zadelpictogram in dezelfde richting als het zadel op de fiets.



- Trek de klemband om de zadelpen heen en haak hem vast.
- Schuif de lamp op de houder.



Ion 100 R en Flare R City

De Bontrager Ion 100 R is een overdag zichtbare koplamp met een brede, geconcentreerde lichtbundel van 100 lumen om te zien en gezien te worden in de stad, dag en nacht.


De Bontrager Flare R City is een overdag zichtbaar achterlicht met een brede, geconcentreerde lichtbundel van 35 lumen om dag en nacht gezien te worden in de stad.

Elk licht is in zijn felste modus van 900 meter zichtbaar, met een breed lichtpatroon dat ideaal is voor fietsen in de stad en stedelijke gebieden. Een goede afstelling en moduskeuze is essentieel om optimaal zichtbaar te zijn en veilig te fietsen.

Installeer de verlichting met de aan-uitknoppen naar boven en de lens haaks op de grond. Deze stand is optimaal om zichtbaar te zijn voor auto's en je omgeving te verlichten. De dagknipperstand is het felst en daarom het best geschikt voor gebruik overdag. De nachtstand en nachtknipperstand zijn bedoeld voor gebruik in het donker. Deze lampen zijn bovendien voorzien van een lichtsensor die automatisch de beste knipperstand kiest voor de omgeving waarin je fietst.


Bontrager Lithos Blendr-houder voor helmaccessoires (PN 516635)

- Een Blendr-bevestiging die geïntegreerd kan worden in een Bontrager Lithos helm.




Bontrager bevestiging staande achtervork (PN: 418932)

- Verstelbare kunststof houder zit laag op het frame.




Bontrager zadelpenklem (PN: 418932)

- Stijve klem met adapters voor zadelpennen van 22,2 - 31,8 mm.



Bontrager-klem voor zadeltas (PN: W528503-kunststof, PN: 424905-staal)



Verwijderen

De Ion 100 R verwijderen

Druk de vergrendeling omlaag en schuif de lamp weg van de hendel.

Je kunt ook de hele Quick Connect-houder verwijderen met de lamp er nog op.



De Flare R City verwijderen

Druk de vergrendeling omlaag en schuif de lamp weg van de hendel.

Je kunt ook de hele Quick Connect-houder verwijderen met de lamp er nog op.



Over deze handleiding

Dit is de handleiding voor de Bontrager verlichting Ion 100 R (koplamp) en Flare R City (achterlicht).

Lees de volledige handleiding, vooral de informatie over veiligheid. Zoek naar updates op trekbikes.com

BELANGRIJK: Zorg dat u op de hoogte bent van de landelijke wetgeving met betrekking tot fietsverlichting. Knipperende of zeer heldere verlichting is mogelijk niet overal toegestaan. De Ion R en Flare R City voldoen niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.

Voor meer informatie


Voor extra informatie die niet in deze handleiding staat, ga naar je Bontrager-dealer of kijk op trekbikes.com.

Lamphouder met klikbevestiging voor montage aan zadeltassen, rugzakken, riemen en broekzakken.

Bontrager Blendr accessoires lon stuurhouder (PN: W510438)

- Bevestigingssysteem voor de Bontrager

Blendr stuurpenen waarop diverse accessoires kunnen worden bevestigd. Ga naar de Bontrager-dealer om de mogelijkheden te bekijken.



⚠ WAARSCHUWING:



De koplamp schijnt bijzonder krachtig. Kijk niet in de lichtstraal van een ingeschakelde koplamp. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.

⚠ WAARSCHUWING:

De koplamp kan heet worden en bij contact brandwonden of materiaalschade veroorzaken. Schakel de lamp niet aan in een afgesloten ruimte.

⚠ WAARSCHUWING:

Gebruik de accu niet meer als hij beschadigd is. De accu nooit vervormen, verbuigen of doorboren. Verhit een lithium-ion accu niet boven de toegestane gebruikstemperatuur. Beschadiging van de accu kan leiden tot brand, een explosie of tot blootstelling aan lithiumdeeltjes of lithiumstof.

Bediening

Druk om de lamp in te schakelen op de aan-uitknop.

De lamp gaat branden in de laatst gebruikte verlichtingsstand.

Om uit te schakelen druk de aan-uitknop in totdat de lamp uit gaat.

Automatische helderheid

De lampen passen automatisch hun helderheid aan om optimaal zichtbaar te zijn en de accu te sparen.

De Ion 100 R en Flare R City gaan feller branden als het omgevingslicht sterker is (overdag) en minder fel als het omgevingslicht zwakker is ('s nachts).

OPMERKING: Als de automatische helderheid ingeschakeld is, heeft de Ion 100 R de standen 100, 50, 5 en automatisch knipperen. De standen van de Flare R City zijn automatisch knipperen of automatisch constant branden.

Houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt om de automatische helderheid in of uit te schakelen. De hoofd-led knippert dan één keer.



Functie accustatus

De status-led laat zien hoeveel acculading nog resteert.

Status led-kleur	Resterende oplaadtijd
Constant rood	5 tot 25%
Rood knipperend	Minder dan 5%

Functie lage accucapaciteit

De lamp gaat automatisch over in de knipperstand als de accu minder dan 5% capaciteit heeft. Daardoor kan de lamp nog een uur extra branden.

⚠ WAARSCHUWING

Een fiets zonder de juiste verlichting en reflectoren kan voor andere verkeersdeelnemers moeilijk zichtbaar zijn. Er bestaat ook een kans dat u overige weggebruikers niet ziet. Wanneer u geen goed zicht hebt of andere verkeersdeelnemers zien u niet goed, is er kans op ongevallen. Zorg dat uw verlichting correct werkt en dat uw accu's zijn opgeladen.

BELANGRIJK: Zorg dat u op de hoogte bent van de landelijke wetgeving met betrekking tot fietsverlichting. Knipperende of zeer heldere verlichting is mogelijk niet overal toegestaan. De Ion R en Flare R City voldoen niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.

Reizen met de verlichting

Als u per vliegtuig reist, ga dan bij de vliegmaatschappij na op welke wijze li-ion accu's vervoerd moeten worden. Vaak moeten dergelijke lampen als handbagage worden meegenomen.

Verzorging van de accu

De lamp op een droge plaats en bij kamertemperatuur opbergen. Vermijd vocht en extreme hitte of kou.

Berg de lamp in geladen toestand op. Vermijd 'diepontlading.' De levensduur van de verlichting neemt af als de accu wordt opgeborgen in volledig ontladen toestand.

Na verloop van tijd zal de brandduur van de accu afnemen. Afhankelijk van het gebruik kan de accu ongeveer 500 keer worden opgeladen. Na een volledige levenscyclus zal de accu nog steeds opladen, maar zal de brandduur verkorten. Wanneer levensduur tegenvalt, recycle hem dan. Maak behuizing van de lamp nooit open en gooi de lamp nooit in het vuur.

Verlichtingsstand veranderen

- Druk kort op de aan-uitknop. Bij elke druk op de knop, schakelt de lamp over naar de volgende stand (zie onderstaande tabel).

Ion 100 R Standen*	Lumen output (piek)	Brandduur (uren)	Automatische helderheid
Hoog	100	1,5	Nee
Medium	50	3	Nee
In de lage positie	5	16	Nee
Automatisch knipperen			
Dag	100	8	Ja
Nacht	100	7	Ja

Flare R City Standen*	Lumen output (piek)	Brandduur (uren)	Automatische helderheid
Automatisch knipperen			
Dag	35	8	Ja
Nacht	35	16	Ja
Automatisch constant			
Dag	20	3	Ja
Nacht	2	20	Ja

*Met automatische helderheid ingeschakeld.

⚠ VOORZICHTIG

De lamp kan warm worden.

Specificaties


- Laad- en gebruikstemperatuur accu: Van 0°C tot 40°C
- Ion 100 R: 3,7 Vdc/250 mAh/0,9 Wh
- Flare R City: 3,7 Vdc/250 mAh/0,9 Wh
- Waterdichtheid: IP46
- Gewicht: 27 g (1.0) lamp en houder

Recyclen

De accu s/vp recyclen.

Je kunt bij je plaatselijke instanties of lokale afvalstations de gebruikte accu inleveren .

Dit symbool op de product(en) en/of op de bijbehorende documentatie betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten moeten worden gescheiden van algemeen huishoudelijk afval. Voor de juiste behandeling en recycling brengt u deze producten naar het betreffende inzamelpunt in uw gemeente. In sommige landen kunt u het product ook terugbrengen naar de plaatselijke winkel waar u het product hebt gekocht, bij gelijktijdige aankoop van een vergelijkbaar product. Door dit product op de correcte manier te recyclen worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en worden mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu door onjuiste afvalverwerking voorkomen. Neem contact op met plaatselijke instanties voor afvalverwerking bij het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. Afhankelijk van landelijke wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij de onjuiste verwerking van dit type afval.



Opladen van de accu

Zowel de Ion 100 R als de Flare R City komen volledig opgeladen uit de verpakking, maar we raden aan ze op te laden vóór het eerste gebruik. Een lege accu volledig opladen kost ongeveer 1,5 uur.

- Open het klepje van de USB-poort.
- Steek de micro-USB-laadkabel in de USB-poort op de lamp.
- Steek de kabel in een computer of een lichtnet-adapter.
- De micro-oplaadkabel na het opladen verwijderen en het klepje van de USB-poort sluiten.

BELANGRIJK: Zorg dat de USB-aansluiting is afgedekt voordat je gaat rijden in de regen of natte omstandigheden. Als de USB-poort niet afgedekt is, kan de lamp beschadigen.



Contactgegevens Trek

Noord-Amerika
Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Europa
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australië
Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel: +61 (02) 61 732 400

Zuid-Korea
5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
ZIP Code: 06177

Japan
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi,
Hyogo-ken

Japan 662-0036



Statusindicator tijdens het laden

Tijdens het opladen geeft de status-led zal de accustatus aan.

Status-led	Status accucapaciteit
Rood knipperend	Opladen: De fietsduur neemt af als het laden lading bijna afgerond is
Uit	Opladen gereed

Bij voorkeur de accu opladen bij kamertemperatuur en op een droge plaats. Gebruik een goede CE- of UL-goedgekeurde USB-lader met een capaciteit van 500 mA of hoger. Vermijd extreme omstandigheden zoals vocht, kou of extreme hitte.

Naleving regelgeving Europese Unie

Trek Bicycle Corporation verklaart hierbij dat de draadloze apparaten met de aanduidingen 'Ion Elite R' en 'Flare R City' voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

- EMC richtlijn 2014/30/EU
- Richtlijn lage voltages 2014/35/EU
- RoHS richtlijn 2011/65/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij uw dealer of op het volgende internetadres: <http://www.trekbikes.com/support>

De Ion Elite R en Flare R City voldoen niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.

UK Compliance

Trek Bicycle Corporation hereby declare that the lighting devices identified as 'Ion Elite R' and 'Flare R City' are in compliance with the following UK legislation:

- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

De volledige tekst van de VK-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij uw dealer of op: <http://www.trekbikes.com/support>

South Korea Compliance

Ion 100 R - (P/N: 5298293)
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation
기기의 명칭: Ion 100 R
모델명: 5298293
제조사/제조국가:
TREK Bicycle Corporation / 대만
인증자 식별부호: MSIP-REM-T3B-

Flare R City - (P/N 5298292)
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation
기기의 명칭: Flare R City
모델명: 5298292
제조사/제조국가: TREK Bicycle Corporation / 대만
인증자 식별부호: MSIP-REM-T3B-FlareRCity

자전거 전조등 외 사용 금지